

## LED Batterie-Lichterkette "CT-TK50" 5m

warmweiß, IP44, 50 LEDs, mit 6 Std.Timer

Art.-Nr. 22201

### Produktbeschreibung:

Perfekt für die kleinen Dekorationen im Haus oder Garten. Dank Batteriebetrieb sehr flexibel einsetzbar. Die CT-TK Serie hat 2 Modi: 1. Timer-Funktion (Licht geht an und nach 6 Std. wieder aus) 2. Dauerlicht an

### Technische Details:

- Lichtfarbe warmweiß
- Gesamtlänge ca. 5,3m
- davon Zuleitung ca. 30cm mit 0,15mm<sup>2</sup>
- davon 5m mit 50 LEDs in je 10cm Abstand
- System-Schalter 1. Timer, 2. EIN, 3. AUS
- Stromversorgung über Batteriebox, 3x AA/Mignon werden benötigt (nicht dabei)
- Leuchtdauer mit einem Batteriesatz ca. 12 Tage mit je 6 Stunden.
- DEKO Leuchte, nicht zur Raumbelichtung geeignet
- geeignet für Innen und Außen IP44



### Bedienung:

Der rückseitige Schalter hat nur 3 Funktionen, Timer (1x drücken), Ein (2x) und Aus (3x). Die eingestellte Timer Funktion bewirkt das die Lichterkette für exakt 6 Stunden leuchtet und danach für 18 Stunden aus ist - dann wieder 6 Stunden leuchtet usw. Diese „Zeitsteuerung“ endet erst bei leeren Batterien oder beim Ausschalten ;-). Diese Timerfunktion ist äußerst praktisch, z.B. im Winter - starten Sie den Timer, sagen wir um 16.00Uhr - die Kette leuchtet nun täglich von 16.00Uhr bis 22.00Uhr und ist 22.00-16.00Uhr aus und spart Batterien ;-)



## Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Separate Hinweise zum Batteriebetrieb

- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (±).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden.
- Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.